

## SISTEMA DE LAVADO

Su vehículo lleva instalado un sistema de lavado a presión, con depósito de 120 litros en la parte interna del chasis y manguera de 15 metros:



A continuación le explicamos su funcionamiento:

### PANEL DE CONTROL:



- 1 Llave para la presión de aire
- 2 Llave para purgar (aire-agua)
- 3 Llave entrada / salida de agua

### 1º Paso: Llenado del depósito



- Llave 1 cerrada y llave 2 abierta.
- Conectar manguera de llenado de agua y abrir llave 3.
- Proceder al llenado de agua, hasta que empieza a salir agua por el tubo desagüe del depósito:



### 2º Paso: Preparación lavado



- Cerrar llave 3 y retirar manguera de llenado.
- Cerrar llave 2.
- Abrir llave 1 para dar presión.

### 3º Paso: Lavado



- Conectar manguera de limpieza instalada en el vehículo.
- Abrir llave 3.
- Proceder al lavado.

